

Oprogramowanie do wskaźników położenia

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Wskazówka:

Oprogramowanie umożliwia zaprogramowanie wskaźnika położenia z odpowiednimi parametrami jeszcze przed rozpoczęciem montażu. Obsługa programu jest bardzo prosta. Wartości takie jak: wartość pomiarowa na jeden obrót, pozycja przecinka itd. wprowadza się bezpośrednio lub wybiera za pomocą przycisków ekranowych. Wprowadzenie niedopuszczalnych wartości jest wykrywane przez oprogramowanie.

Z kablem przyłączeniowym USB.

Rysunki

Stop	-46.6	Offset modus	Aus	Sprache	Deutsch	Reboot		
		Relativmaß	Aus		Englisch			
Einbaulage	02	02	04	Betriebsmodus	Länge	Länge	0..360°	+/- 180°
Messwert / Umdr.	3600		Set	Offsetwert	0		Set	
Kommastelle	1	0	1	2	3	Reset auf Offsetwert		
Anzeigedivisor	1	1	1	10	100	1000	Parameter in Datei schreiben	
Zählrichtung	e	i	e	Parameter aus Datei lesen				
Tastenbedienung	Direkt	D	V	Parameter aus Gerät lesen				

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Nazwa
K0411.09	Kabel przyłączeniowy USB